

Sistema de detección de incendios de Central MAX

Manual de puesta en marcha y programación

M-167.2-SERIE-MA-ES / REV 1 14/03/2024

Finalidad prevista

Este producto solo puede utilizarse para las aplicaciones descritas en el catálogo y en la descripción técnica, y solo en combinación con los dispositivos externos recomendados y aprobados y componentes.

Esta documentación contiene marcas registradas y no registradas. Todas las marcas comerciales son propiedad de los respectivos propietarios. El uso de esta documentación no le otorga una licencia o cualquier otro derecho para usar ningún nombre, logotipo o etiqueta a la que se haga referencia o se represente en este documento.

Esta documentación está sujeta al derecho de copia de Honeywell. El contenido no debe copiarse, publicarse, modificarse, distribuirse, transmitirse, venderse ni cambiarse sin el permiso expreso por escrito de Honeywell. La información contenida en esta documentación se proporciona sin garantía.

Información del usuario relacionada con Seguridad

Este manual incluye la información necesaria para el uso adecuado de los productos descritos.

Para garantizar el funcionamiento correcto y seguro del producto, se deben observar todas las pautas relativas a su transporte, almacenamiento, instalación y montaje. Esto incluye tener el cuidado necesario al operar el producto.

El término «personal cualificado» en el contexto de la información de seguridad incluida en este manual o en el propio producto designa:

- Ingenieros de proyectos que estén familiarizados con las pautas de seguridad relativas a los sistemas de alarma y extinción de incendios.
- Ingenieros de servicio capacitados que están familiarizados con los componentes de los sistemas de alarma y extinción de incendios y la información sobre su funcionamiento como se incluye en este manual.
- Personal de instalación o servicio capacitado con las cualificaciones necesarias para llevar a cabo reparaciones en sistemas de alarma contra incendios y extinción de extinción, o que estén autorizados para operar, tierra y etiquetar circuitos eléctricos y/o equipos/sistemas de seguridad.

Símbolos

La siguiente información se proporciona en interés de la seguridad personal y para evitar daños al producto descrito en el manual y a todos los equipos conectados a él.

La información de seguridad y las advertencias para evitar riesgos que pongan en peligro la vida y la salud de los usuarios y del personal de mantenimiento, así como que causen daños al propio equipo, se indican mediante los siguientes pictogramas. En el contexto de este manual, estos pictogramas tienen los siguientes significados:



Advertencia - Señala Riesgos para personas y/o máquina. No-conformidad será resultado en riesgos para personas y/o máquina. El nivel de riesgo es indicado para el trabajo de advertencia.



Nota: información importante sobre un tema o un procedimiento y otra información importante.



Normas y directrices: observe la información de configuración y puesta en marcha de acuerdo con los requisitos nacionales y locales.

Reciclar



De acuerdo con la Directiva 2012/19/UE (RAEE), después de ser desmontados, los aparatos eléctricos y electrónicos son devueltos al fabricante para su correcta eliminación.

© Honeywell International Inc./reservado cambios técnicos!

Esta documentación está sujeta a la ley de derechos de autor y, según las secciones 16 y 17 de la Ley alemana de derechos de autor (UrhG), no puede copiarse ni difundirse de ninguna otra manera. Cualquier infracción según la Sección 106 de la UrhG puede dar lugar a acciones legales.

Contenidos

1	GENERALIDADES/APLICACION	5
1.1	Límites del sistema de detección.....	5
1.2	Documentos asociados.....	5
1.3	Detalles técnicos	5
2	VISION GENERAL	6
2.1	Controles y señales del panel frontal	7
2.2	Indicaciones led del panel frontal	8
2.3	Descripción de la interface de usuario	9
2.3.1	Descripción del uso del teclado para introducir datos en los menús de programación.....	9
2.3.2	Estado normal.....	10
2.3.3	Condición de prealarma.....	12
2.3.4	Condición de alarma.....	13
2.3.5	Condición de avería de zona.....	14
2.3.6	Condición de avería de sistema.....	15
2.3.7	Condición de alarma de una zona en pruebas.....	15
3	MENU DE PROGRAMACION.....	17
3.1	Menú de programación.....	17
3.2	Programación menú de sistema.....	18
3.2.1	Programación -sistema-tipo de sistema	18
3.2.2	Programación – sistema - dirección del sistema	19
3.2.3	Programación – sistema – lazo	19
3.2.4	Programación – sistema - tiempos	19
3.2.5	Programación - sistema – claves.....	20
3.2.6	Programación del sistema: instalación	21
3.2.7	Relés	21
3.3	Programación – puntos	22
3.3.1	Detectores principal (tipo de ID y texto de equipo)	22
3.3.2	Detectores programa (ecuaciones CBE, asignación de zona)	23
3.3.3	Detectores opciones (verificación, sensibilidad, enclavado, parpadeo)	23
3.3.4	Detectores editar	25
3.4	Ejemplo programación tipo de ID “OMNI”	26
3.4.1	Pestaña principal (tipo de ID y texto equipo)	26
3.4.2	Pestaña programa (asignación de zona y CBE)	26
3.4.3	Pestaña opciones (verificación, sensibilidad, enclavado, parpadeo)	26
3.5	Ejemplo programación tipo de ID “PINN”	27
3.5.1	Pestaña principal (tipo de ID y texto equipo)	26
3.5.2	Pestaña programa (asignación de zona y CBE)	26
3.5.3	Pestaña opciones (verificación, sensibilidad, enclavado, parpadeo)	26
4	MÓDULOS.....	28
4.1	Módulos de entrada	28
4.1.1	Pestaña principal (tipo de ID y texto equipo)	28
4.1.2	Pestaña programa (ecuaciones CBE, asignación de zona)	29
4.1.3	Pestaña opciones (enclavado y parpadeo)	29
4.1.4	Pestaña editar	29
4.2	Módulos de salida	30
4.2.1	Pestaña opciones (parpadeo, silenciable, autosilenciable)	30
5	AUTO-BUSQUEDA.....	30

6	RESUMEN DE TIPOS DE ID DE SW PARA MODULOS.....	31
6.1	Módulos de entrada	31
6.2	Módulos de salida	33
7	MENU PROGRAMACION GRUPOS	35
7.1	Pestaña principal (límite entre grupos directos y retroceso).....	35
7.2	Pestaña programa (CBE y coincidencia)	35
7.2.1	Pestaña programa (introducción de CBE)	36
7.3	Pestaña especiales (grupo de alta sensibilidad y baja sensibilidad)	36
8	MENU PROGRAMACION ZONAS	37
9	MENU PROGRAMA.....	38
9.1	Pestaña CPU	38
9.2	Pestaña RPT	38
9.3	Pestaña LCD-8200	39
10	MENU BORRAR PROGRAMACION.....	39
11	MENU DE UTILIDADES.....	39
11.1	Parametros.....	41
11.1.1	Parámetros locales	41
11.1.2	Parámetros especiales.....	41
11.2	Registro de eventos	43
11.3	Ver/modificar estados	45
11.4	Ver módulos activos	47
11.5	Ver versión de central	48
11.6	Actualización del firmware de la central.....	48
11.7	Calibración pantalla tactil.....	48
11.8	Diagnóstico CAN BUS	49
12	MENU DE" ANUL" (ANULAR)	49
13	MENU DE PRUEBA	51
14	APENDICE A ECUACION CONTROL POR EVENTO.....	53
15	EJEMPLOS DE PROGRAMACION	59
16	APENDICE B TIPOS DE ID DE MODULOS	60

1 Generalidades / Aplicación

Las centrales de alarma contra incendios MA-1000, MA-2000 y MA-8000 solo pueden ser programados por personal capacitado con capacitación específica para este FACP.

Se supone que el usuario de este manual ha completado un curso de formación y que conoce las normas aplicables que están vigentes.

- La central de equipo básico MA-1000 tiene una línea de detección de lazo.
- La central de equipos básicos MA-2000 tiene dos líneas de detección de lazo.
- La central de equipos básicos MA-8000 tiene cuatro hasta ocho líneas de detección de lazo. Una tarjeta MA-LIB2 agregará 2 lazos al equipo básico MA-8000. Se pueden agregar hasta dos tarjetas al MA-8000 para proporcionar una extensión máxima de ocho lazos en la misma cabina.

1.1 Limites del sistema de detección

Un sistema de alarma o detección de incendios puede ser muy útil para proporcionar una advertencia rápida de cualquier evento peligroso, como incendios. En algunos casos, puede gestionar automáticamente eventos (transmitir mensajes para evacuación de habitaciones, extinción automática de incendios, sistema de CCTV, ruta de acceso o bloqueo de puertas, advertencia automática a las autoridades, etc.), pero no garantiza la protección contra daños a la propiedad.

Además, es posible que los sistemas no funcionen correctamente si no se instalan y mantienen de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

1.2 Documentos asociados

Nº de pieza	Descripción: _____
M-167.1-MA1000-ES	Manual de instalación MA-1000
M-167.1-MA2000-ES	Manual de instalación MA-2000
M-167.1-MA8000-ES	Manual de instalación MA-8000
M-167.3-SILK-MA-ES	Manual de usuario MA-1000, MA-2000, MA-8000
M-167.4-SILK-MA-ES	Guía de inicio rápido MA-1000, MA-2000, MA-8000
M-167.5-SILK-MA-ES	Herramienta de configuración MA-1000, MA-2000, MA-8000
M-167.6-MA-LCD7-ES	Manual de operación e instalación del repetidor MA-LCD

1.3 Detalles técnicos

MA-1000, MA-2000, MA-8000: centrales de detección de incendios construidos de acuerdo con las normas EN 54-2 y EN 54-4.

Sistema multiprocesado, pantalla LCD de 7"/17,78 cm (800 x 480 mm con retroiluminación), pantalla táctil de 256 colores


- El sistema y todos sus componentes deben instalarse en un entorno con las siguientes condiciones:
 - Temperatura: -5°C ... +40°C.
 - Humedad: 10% ... 93% (sin condensación).
- Dispositivos periféricos (detectores, etc.) que no sean perfectamente compatibles con la unidad de control pueden causar daños a la unidad de control o hacer que el sistema funcione mal en cualquier momento. Por lo tanto, es esencial utilizar únicamente material garantizado por HONEYWELL y compatible con sus unidades de control.
- Este manual se refiere a las funciones disponibles en la versión de software indicada en la portada.



Consulte al servicio técnico de HONEYWELL si tiene alguna duda.

2 VISION GENERAL

Las centrales Max pueden estar en red (nodo a nodo máx. distancia: 500 m) con máximo, 128 lazos o 64 centrales.



DEFINICIONES

LAZO: Cableado físico donde se conectan detectores, pulsadores direccionables, sirenas direccionables, módulos direccionables de entrada y salida.

PUNTOS: Son los detectores y módulos direccionables que se pueden conectar al lazo

DIRECCIÓN DE HARDWARE: La dirección física del punto (dirección de inicio para dispositivos multimódulo) en el lazo. En los dispositivos CLIP, se configura a través de los rotoswitch giratorios o dipswitches en el dispositivo direccionable. Es posible asignar direcciones del 1 al 99 en lazos programados en modo CLIP (99 detectores analógicos + 99 direcciones de módulo).

TIPO DE SOFTWARE: Un identificador que identifica el tipo de comportamiento del dispositivo. Puede tener diferentes significados dependiendo del modelo o tipo de dispositivo-hardware. Puede indicar el comportamiento del dispositivo (por ejemplo, "se activa para cada avería") o puede indicar el tipo de cableado (por ejemplo, supervisado, salida en forma relé, etc.)

ZONAS: Son conjuntos de puntos en una misma área física. Como se indica en la norma EN 54-2, se utilizan como indicaciones básicas para identificar la posición de un evento.

- MA-1000 hasta 150 zonas de software.
- MA-2000 y MA-8000 hasta 2000 zonas de software tanto en configuración independiente como en sistema en red. Se puede asociar un máximo de 50 puntos a cada zona.

GRUPOS: Un grupo es un conjunto de dispositivos de software que se pueden utilizar para programar asociaciones entre entradas y salidas, y realizar acciones desencadenadas por eventos de entrada o alarma.

- **400** grupos en una configuración independiente.
- **1600** grupos en configuración de red de 128 lazos.

No hay límite en el número de puntos en los grupos.

2.1 Controles y señales del panel frontal.



TECLAS CON FUNCIONES DEDICADAS

Evacuacion	Fin retardo	Silencio zumbador	Silencio sirenas	Rearme

EVACUACIÓN: Tecla para activar la salida de sirena y todos los módulos de salida programados con tipo SW = SND y módulos de salida que tengan en su CBE el operando “EVAC”. Se requiere una contraseña de **nivel 2** para activar esta función.

FIN RETARDO:

Este botón está activo solo en caso de alarma si se ha anulado la activación inmediata de las salidas de sirenas en el menú de anulación. La central retarda la activación de las salidas mencionadas anteriormente para los tiempos programados. Durante el tiempo de retardo, el LED de retardo activo parpadea y es posible restablecer el retardo actual a través de la tecla FIN RETARDO.

SILENCIAR ZUMBADOR:

Al presionar esta tecla, el operador puede silenciar el zumbador de la central. Esto permite al usuario realizar un REARME.

SILENCIO DE SIRENAS/REACTIVAR SIRENAS: Se requiere una contraseña de nivel 2 para esta función. Los siguientes dispositivos se activan en caso de alarma:

- Salida de sirena
- Módulos de salida programados con SW tipo ID=**SND**
- Los módulos de salida activados para las asociaciones CBE

SILENCIAR SIRENAS/REACTIVAR SIRENAS:

Al presionar esta tecla, puede desactivar los siguientes dispositivos:

Salida de sirena

- Módulos de salida programados con tipo ID **SND** y configurados como silenciables
- Todos los módulos de salida activados para asociaciones CBE y configurados como silenciables


Al pulsar esta tecla de nuevo se reactivará:

- Salida de sirena
- Módulos de salida programados con tipo ID **SND**
- Todos los módulos de salida desactivados con la pulsación anterior

REARME:

Esta función **requiere una contraseña de nivel 2**. Al pulsar esta tecla, se quitan las alarmas y las averías de la memoria. Desactiva la salida de sirenas y apaga todas las señales luminosas de los equipos en alarma/avería.

BOTONES DE FUNCIÓN EN LA PANTALLA TÁCTIL LCD:



Estas teclas virtuales se muestran en la parte inferior de la pantalla LCD.

Activan las funciones correspondientes.

Estas funciones cambian según los menús seleccionados.

Ejemplo: en la pantalla de **estado del sistema**, estas teclas permiten acceder a los menús Programación, Utilidades, Anulación o Prueba.

Botones para usar durante la PROGRAMACIÓN o para insertar las CONTRASEÑAS



Estas teclas son usadas para moverse por los diferentes menús

Si se mantiene pulsada durante más de un segundo se repite la misma acción




Esta tecla confirma la selección o para poder introducir un parámetro.



Esta tecla se usa para retroceder en el menú.

2.2 Indicaciones led del panel frontal



ALARMA (roja):

Parpadea si hay al menos un dispositivo en estado de alarma y aún no se ha reconocido. Está permanentemente encendido si se han reconocido todos los eventos de alarma.

PREALARMA (rojo):

Parpadea si hay al menos un detector en estado de prealarma y aún no se ha reconocido. Está permanentemente encendido si se han reconocido todos los eventos en prealarma.

ALARMA REMOTA ACTIVADA (rojo):

Está permanentemente encendido si se ha activado la salida a los dispositivos de transmisión de alarma contra incendios (marcación telefónica). No operativo en la península Ibérica.

SILENCIADO SIRENAS (amarillo):

Se activa después de que se haya realizado un silencio de sirenas.

RETARDOS ACTIVOS (amarillo):

Está encendido si se ha configurado un retardo de sirenas; esto se aplica a la salida tipo C (salida de sirenas) y tipo E (transmisión de alarma a través de marcación telefónica). Cuando se activa el retardo, en caso de alarma el sistema retarda la activación de las salidas mencionadas anteriormente para el tiempo programado. Durante el tiempo de retardo, el LED parpadea y es posible restablecer el retardo actual a través de la tecla "fin retardo" con autorización clave nivel 1.

EVACUACIÓN (amarillo):

Se enciende después de que se haya activado la función de evacuación.

PRUEBA (amarillo):

Está encendido cuando se pone una zona en pruebas

ALIMENTACION (verde): Está permanentemente encendido si la central está alimentada (230 V CA o con baterías).

AVERÍAS
AVERÍA SISTEMA
AVERÍA ALIMENTACIÓN
AVERÍA TIERRA
ANULACIÓN
SIRENA
TRANSMISIÓN AVERÍAS
TRANSMISIÓN ALARMAS
EXTINCIÓN

AVERIAS (amarillo):

Parpadea si hay al menos una avería de cualquier tipo y aún no se ha reconocido. Está encendido fijo si todas las averías han sido reconocidas.

AVERIA SISTEMA (amarillo):

Está encendido si hay al menos una avería del sistema (lazos abiertos, error de memoria CRC etc.).

AVERIA ALIMENTACION (amarillo):

Está encendido si hay una avería de alimentación.

AVERIA TIERRA (amarillo):

Está permanentemente encendido si existe una derivación a tierra en cualquier cableado.

ANULACION (amarillo):

Está encendido si hay algo anulado.

SIRENA (amarillo):

Se enciende si la salida de la sirena está anulada. Parpadea si las salidas de sirena están en condiciones de avería.

TRANSMISIÓN AVERIAS (amarillo):

Se enciende si la salida de transmisión de la central está anulada (dial telefónico). Parpadea si la salida de transmisión de averías está en condición de avería. No usado en la península ibérica.

TRANSMISIÓN ALARMA (amarillo):

Se enciende si la transmisión de alarma está anulada (marcación telefónica). Parpadea si la transmisión de la alarma está en condiciones de avería. No usado en la península ibérica.

EXTINCIÓN (amarillo):

Está encendido si la salida hacia el sistema automático de extinción de incendios (UDS) está anulada. Parpadea si la salida del control de extinción de incendios está en condiciones de avería.

No usado en la península ibérica.

2.3 Descripción de la interfaz de usuario.

Funciones y niveles de acceso

Funciones	Nivel EN 54	Contraseña predeterminada de fábrica
Visualización de alarmas y averías	Nivel 1	ninguno
Reconocimiento de alarmas y averías	Nivel 1	ninguno
Tecla fin retardo	Nivel 1	ninguno
Visualización de zonas/puntos anulados	Nivel 1	ninguno
Menú anulado	Nivel 2	22222
Menú de prueba	Nivel 2	22222
Menú de utilidades	Nivel 3	33333
Menú Programación	Nivel 3a	44444

2.3.1 Descripción del uso del teclado para introducir datos en los menús de programación:

Utilice las flechas  para desplazarse por los diferentes menús.

Si la carpeta tiene un campo de índice, aparecen los dos primeros botones de función y se pueden utilizar para desplazarse.

El campo seleccionado se puede cambiar haciendo una entrada en modo de edición con la tecla ENTER . Existen diferentes modos de edición en función del tipo de datos:

- **Entrada de texto (CBE, textos asociados a dispositivos, zonas, etc.)**

Utilice el teclado que aparece en la pantalla táctil para introducir caracteres alfanuméricicos.

Teclado alfanumérico mostrado en la pantalla táctil:

Este teclado estará disponible en la pantalla táctil cuando sea necesario editar un texto programable:




Selecciones (TIPO ID, SI, NO, etc.): pulse INTRO y utilice las flechas para desplazarse por todas las etiquetas seleccionables en secuencia.

El parámetro se guarda con la tecla Enter .

Si no desea guardar los cambios, utilice la tecla de escape .

Para salir del sistema de carpetas, utilice la tecla de escape .

Para introducir contraseñas, cuando se soliciten, utilice el teclado numérico que aparece en la pantalla. Confirme la contraseña introducida pulsando la tecla **ENTER**.



Si se introduce una contraseña no válida, se mostrará el siguiente mensaje: "Atención código erróneo" donde "xxxxx" es un código de cinco caracteres.


Si se ha olvidado la contraseña programada, puede obtenerla del **servicio técnico de Honeywell** proporcionando este código.

2.3.2 Estado normal

La siguiente pantalla se muestra cuando está en modo reposo la central.



Si toca la pantalla, se muestra la siguiente pantalla.



1	Fecha y hora	
2	Contador de zonas de alarma	
3	Contador de zonas de prealarma	
4	Contador de zonas en avería	
5	Contador de averías del sistema	
6	Contador de zonas deshabilitadas	
7	LED de zona virtual indicación zonal: Verde = OK Azul oscuro = PRUEBA Naranja = ZONA EN PREALARMA Rojo = FUEGO Blanco = ANULADA Amarillo = AVERIA Azul claro = ZONA SIN DISPOSITIVOS	
8	Tecla asociada con la entrada de teclas PGRM del menú de programación	consulte el menú Programación
9	Tecla asociada con la entrada de la tecla ANUL del menú anulados	consulte el menú Anulados
10	Tecla asociada con la entrada de la tecla TEST del menú de prueba	consulte el menú Prueba
11	Tecla asociada con la entrada de tecla UTIL del menú de utilidades	consulte el menú Utilidad

Iconos que indican las condiciones de la Central



El ícono aparece Sí no hay alarmas o averías.



Si hay **Pre-alarmas** Aparecerá el ícono del despertador.



Si hay **Alarmas** Se muestra el ícono de fuego.




Si hay **Averías** Se muestra este ícono.



El estado de alarma es prioritario en la pantalla.

2.3.3 Condición de prealarma

La siguiente pantalla aparece cuando la central tiene un detector en la condición de prealarma de zona:



1	<ul style="list-style-type: none"> • Primera zona en prealarma • Hora, fecha, evento progresivo • Texto programado para la zona
2	Cualquier zona posterior en prealarma
3	Contador de zona en prealarma
4	LED virtual de zona encendido




1	Visualización de texto de zona
2	Dispositivo en prealarma
3	Texto programado para el dispositivo
4	LED virtual de zona encendida

Use las flechas por la pantalla y seleccione la zona que se quiere visualizar. Una vez seleccionada pulse la tecla y tendrá acceso al listado de Puntos en Prealarma de la zona seleccionada; Usando las flechas se visualizará los puntos en prealarma.

NOTA: Si el detector baja del nivel de prealarma, la central se autorearma si ha sido aceptada la prealarma.


2.3.4 Condición de alarma



La siguiente pantalla aparece cuando la central está en la condición de alarma de zona. Usando las flechas se puede seleccionar la zona en alarma.

Al presionar la tecla enter puede acceder a la lista de puntos en alarma de la zona seleccionada en la pantalla; Mediante el uso de las flechas puede desplazarse por la lista de los dispositivos en alarma.

1	PRIMERA ZONA EN ESTADO DE ALARMA, fecha y hora, texto de zona
2	Si hay más zonas en estado de alarma
3	Icono indicando alarma
4	Contador de zonas en estado de alarma
5	LED virtual de zona encendido rojo




1	Detalle del evento, equipo en alarma, fecha y hora
2	Texto programado para el dispositivo
3	Contador de zonas en alarma
4	LED virtual de zona encendido en rojo

2.3.5 Condición del evento de avería de zona


La siguiente pantalla aparece cuando la central está en condiciones de avería de zona. Los eventos de avería también se muestran inicialmente para la zona.

La siguiente pantalla aparece cuando la central está en la condición de avería de zona. Usando las flechas se puede seleccionar la zona en avería.



1	Zona con eventos de avería
2	Texto programado para esta zona
3	Contador de zonas en avería
4	LED virtual de zona encendido amarillo

Al presionar la tecla enter puede acceder a la lista de puntos en avería de la zona seleccionada en la pantalla; Mediante el uso de las flechas puede desplazarse por la lista de los dispositivos en avería.




1	Detalle del evento
2	Texto programado para el dispositivo
3	Descripción del tipo de avería
4	Contador de zonas en avería
5	LED virtual de zona encendido amarillo

Pulsando la tecla o dejando sin pulsar la pantalla durante 30 sg., la pantalla volverá al listado de zonas en avería.

2.3.6 Condición de avería del sistema

Los eventos de avería relacionados con la central se definen como "averías del sistema" (por ejemplo, batería agotada, sin red eléctrica, etc.). Las averías del sistema se muestran con el máximo nivel de detalle.




NOTA: Cuando la avería es solucionada, la central vuelve a estado normal (autorearme).


- 1 Fecha y hora de la avería
- 2 Descripción del tipo de avería del sistema
- 3 Contador de averías del sistema

2.3.7 Condición de alarma de una zona en prueba

Cuando una zona está en prueba y se prueba un equipo la pantalla aparece de la siguiente manera:



- 1 Fecha y hora de la activación del primer equipo probado
- 2 Texto de la zona en modo prueba
- 3 LED virtual de zona encendida en azul oscuro



Al presionar la tecla enter , se visualiza todos los elementos probados, indicando lazo, tipo de equipo y texto del equipo.

Con las flechas puede desplazarse por la lista de dispositivos probados en la zona.

1	Detalle del dispositivo probado
2	Texto programado para el dispositivo
3	Descripción del evento

3 MENÚ DE PROGRAMACIÓN

SECUENCIA RECOMENDADA PARA LA PROGRAMACIÓN DE LAS CENTRALES

En la siguiente secuencia de operación se recomienda la programación inicial de la CENTRAL para evitar errores y la consiguiente pérdida de tiempo.

Los detalles de cada operación se proporcionan en las siguientes páginas.

Se recomienda compruebe antes los lazos con la herramienta POL-200 para verificar que los lazos están correctos.

Conectar los lazos y realizar las pruebas apropiadas como se describe en el manual de instalación antes de conectar la alimentación a la central.

Haga algunas copias de la hoja de programación y registre la información necesaria para TODOS los detectores, módulos, zonas de software, CBE y grupos.

- En el menú Programación, seleccione la opción Sistema.
- Seleccione el número de lazo y programe el tipo de conexión que se ha utilizado: abierto o cerrado.
- En el menú Programación, seleccione puntos.
- Seleccione la opción Auto-búsqueda dispositivos y pulse la tecla Enter y a continuación, seleccione el número de central (solo si está en red) introduzca el número de lazo(s) para que se realice una autoprogramación.
- Esto significará que todos los dispositivos instalados en los lazos seleccionados serán reconocidos y cargados en la memoria de la central de acuerdo con su ID de TIPO y con los datos predeterminados.
- Al final del procedimiento, compruebe que los dispositivos detectados por la central durante la autoprogramación son los realmente instalados y, a continuación, salve lo reconocido.
- Esto registrará todos los datos en la memoria de la central. El usuario puede editar y modificar los datos grabados en cualquier momento.
- En el menú Programación de puntos, seleccione Detectores.
- Asigne el detector a la zona adecuada.
- Programar el detector CBE (control por evento).
- En el menú Programación de puntos, seleccione la opción Módulos.
- Programe el ID de tipo de software (si es diferente del valor predeterminado asignado).
- Asigne el módulo a la zona adecuada.
- Programa el módulo CBE (control por evento).

Cuando se completan estos pasos de programación, la central está lista para administrar el sistema de alarma.

Se pueden agregar detalles además de los mencionados, como una descripción de texto para cada detector, módulo o zona.

Para más información o una descripción de los parámetros específicos, véanse los párrafos siguientes.

3.1 Menú de programación



Pulsando el botón "PGRM" se puede acceder al menú de programación para configurar el sistema o realizar cambios en la programación.

Para acceder al menú Programación, debe introducir una clave de nivel 3A (44444 es la clave predeterminada)

Para introducir la clave, utilice el teclado que aparece en la pantalla y pulse INTRO.


Se muestra la siguiente pantalla



Consulte la sección:

- Sistema
- Puntos
- Grupos
- Zonas
- Programa
- Borrar Programación

3.2 Programación - Menú del sistema




Al seleccionar "Sistema", puede configurar los parámetros del sistema que son válidos para toda la central.

Consulte la sección:

- En Red
- Dirección (solo si está en red)
- Lazo
- Tiempos
- Código
- Instalación
- Reles

3.2.1 Programación – sistema – tipo de sistema


Esta función permite seleccionar el tipo de red del sistema de la siguiente manera:



NO = Central individual.

SI = Red de centrales con hasta 128 lazos en total o 64 centrales.

3.2.2 Programación – sistema – dirección del sistema



Seleccionamos la dirección en la red CANBUS de la central

3.2.3 Programación – sistema – lazo




Estilo: Lazo abierto (no más de 32 dispositivos) o cerrado

Resistencia de lazo: Introducir el valor de la suma de cables positivos y negativos que nos haya indicado en el chequeo de lazo con la herramienta POL-200.

La resistencia del lazo no puede ser superior a 40 ohmios.


3.2.4 Programación – sistema – tiempos

En este submenú puede configurar el tiempo de retardo para la salida de sirenas y equipos configurados como tipo de SW "SND", el tiempo de verificación para los detectores, inhibición de silencio de sirenas y retardo a la avería de 220V., etc.



El retardo de sirenas (solo para tipo de ID "SND") es configurable de entre 0 a 600 segundos

PANTALLA DETECTORES




El tiempo de verificación del detector permite a la central verificar todos los detectores, el tiempo establecido, antes de confirmar la posible alarma. El tiempo de verificación del detector se puede programar en segundos (máx. 50 segundos).

Nota. Esta función sólo será efectiva en los detectores que tengan habilitado esta función (consulte el menú Programación de puntos)

Habilitar tiempo de verificación: si se selecciona "SI", la función de verificación está ACTIVA con el tiempo de verificación programado (expresado en segundos).

PANTALLA DE SILENCIO

El **Silencio inhibido** es el tiempo que, aunque se pulse la tecla de silencio sirenas no se realiza dicha función, después de pasado dicho tiempo si es operativa dicha tecla.



Silencio Automático:

Tiempo en que los módulos de salida estarán activados y luego se desactivan automáticamente.

Silencio Auto. Habilitado:


Permite el configurar el Silencio Automático.

Todos los tiempos se expresan en segundos, desde un mínimo de 0 segundos hasta un máximo de 255 segundos.

NOTA: En cada módulo de salida se puede configurar la opción de Auto Silencio

PANTALLA DE AVERIAS

PERDIDA DE 220 Vac, es el tiempo que tiene que transcurrir para que se indique un fallo de alimentación de 220V.




Los tiempos se expresan en segundos, desde un mínimo de 0 segundos hasta un máximo de 300 segundos.

3.2.5 Programación - sistema - claves

Esta función permite cambiar la clave de acceso de los tres niveles de acceso.

Cada clave consta de 5 caracteres numéricos.




Se recomienda no se cambie las claves de acceso.

Escriba la contraseña nueva y presione enter. Vuelva a escribir y confirme la clave introducida.


3.2.6 Programación del sistema: instalación

Esta función le permite introducir un texto programable para identificar la central. Este texto puede tener un **máximo de 32 caracteres** y se muestra en pantalla cuando no hay alarmas o fallos (estado normal).



Para introducir el nombre, pulse el botón Enter y utilice el teclado alfanumérico para introducir el texto.

3.2.7 Relé



Esta función le permite definir la funcionalidad de la salida de usuario programable disponible en el panel. Seleccione la salida deseada y luego use las de flechas para seleccionar el elemento que debe cambiarse. Pulse la tecla ENTER para confirmar la selección.

Relé de Alarma supervisado: Sí se quiere que el relé de alarma sea una salida supervisada (diodo)


Usuario rele 1 controlado: Si se quiere que la salida USER 1 sea supervisada (diodo).

Usuario rele 2 controlado: Si se quiere que la salida USER 2 sea supervisada (diodo).

No	Función de relé usuario X:
nada	Nada: No se activa ante ninguna incidencia.
sirena	Sirena: Se activa igual que las salidas con tipo de ID "SND".
prealarma	Prealarma: Se activa ante cualquier detector en prealarma.
alarma	Alarma: Igual que el relé de alarma.
evacuación	Evacuación: Se activa cuando se pulsa la tecla evacuación
falla	Avería: Igual que el relé de avería
exclusión	Anul: Se activa ante cualquier anulación que se realice.

3.3 Programación – puntos

En el menú Programación, al seleccionar "Puntos" se mostrará la siguiente pantalla, donde puede configurar manualmente cada tipo de dispositivo de campo direccionable (detectores o módulos).



Al seleccionar "**DETECTORES**" y confirmar la selección con la tecla Enter  , puede ingresar al procedimiento de programación para detectores direccionables.


Este procedimiento se compone de cuatro carpetas de programación (para acceder a las carpetas, utilice las flechas).

La pantalla muestra el primer dispositivo del lazo.

Para seleccionar otros dispositivos, utilice los botones de función "-LAZO" "+ LAZO" (lazos) y "- DET" "+ DET" (detectores).

3.3.1 Detectores pestaña principal (ID de tipo SW y texto asociado al dispositivo)

Pulse la tecla "DET" para abrir la siguiente ventana, donde podrá introducir el número del detector a programar directamente sin necesidad de utilizar las teclas "+" y "-".




Tipos válidos para detectores de protocolo CLIP

ID DE TIPO DE SOFTWARE	TIPO DE DISPOSITIVO
PHOT	Detector óptico de humo
ION	Detector iónico de humo
THER	Detector térmico/termovelocímetro
PINN	Detector de humo "láser" de alta sensibilidad
MULTI	Detector "MULTI" (óptico/térmico)

En NOMBRE se puede introducir el texto (32 caracteres) para indicar la situación del detector.

3.3.2 Detectores pestaña PROGRAMA (programación de ecuaciones CBE, asociación de zonas)



CBE para este punto:

Si un CBE ya está programado, se muestra aquí.

Número de zona

Zona en que esta introducido el detector.

Zona de programa asociada al detector

Los puntos se asignan a una zona para mostrar correctamente la ubicación de la alarma.

Para asignar el número de **zona** de esta pestaña a un dispositivo, seleccione el número de dispositivo con las flechas y, a continuación, pulse la tecla **ENTER** . Utilice las teclas de flechas para cambiar el número de zona. Cuando haya terminado, presione la tecla **ENTER** para confirmar.

CBE = control por eventos

Son las instrucciones de programación que establecen las acciones asociadas a un evento puntual.


Consulte el **apéndice de programación** CBE correspondiente al final de este manual para obtener más detalles.

Para cambiar el campo CBE en esta carpeta, seleccione el parámetro con las teclas de flecha y, a continuación, pulse la tecla **ENTER**



Si ya hay una CBE programada se mostraría.

3.3.3 Detector pestaña OPCIONES (programación de verificación, sensibilidad, día/noche, enclavado y parpadeo LED)



Para cambiar uno o más parámetros de esta carpeta, seleccione el parámetro deseado con las teclas de flechas (los caracteres del campo seleccionado están resaltados), pulse la tecla **ENTER** y use las teclas de flechas para cambiar el parámetro. Cuando haya terminado, presione la tecla **Enter** para confirmar los datos.

Verificar

Cuando se programa SI, el detector tiene que estar en valor de alarma el tiempo configurado para que la central señale alarma.

Programación de sensibilidad del detector

Valores predeterminados:

Sensibilidad normal = 5

Baja sensibilidad = 1

Alta sensibilidad = 9

A nivel de programación de la zona, se indica que haga el cambio de sensibilidad.

Enclavado

Si la opción de enclavado está activada, cuando el detector supera el umbral de alarma, la central activa las siguientes indicaciones.

- Módulos de salida asociados a CBE
- Zumbador
- Salida de sirena de la central
- Indicación del punto de alarma en la pantalla

Cuando el detector baja del nivel de alarma, los **módulos de salida asociados con CBE vuelven al modo normal**, mientras que las siguientes señales siguen activas:

- Zumbador
- Salida de sirena de la central
- Indicación del punto de alarma en la pantalla


Para borrar todas las señales, realice un rearme.

Parpadeo-Led

Si selecciona NO para esta opción, se desactivará el parpadeo del LED del detector en estado normal. Esta función se puede utilizar en algunos entornos como hospitales, hoteles, etc.

3.3.4 Detector pestaña EDITAR

(para todos los detectores que permite borrar y copiar la programación de los equipos)



Esta pestaña permite la programación de **lotes de puntos que comparten la misma configuración**.

Se puede usar si los puntos tienen direcciones consecutivas y tienen parámetros comunes.


El comando "Borrar de ... a" permite eliminar un lote completo consecutivo de puntos de la central configurada introduciendo las direcciones inicial y final.

Las funciones de copiar y pegar permiten programar un lote de puntos y se pueden utilizar si los dispositivos de la misma línea tienen direcciones consecutivas y parámetros comunes.

El procedimiento para la programación de bloques es el siguiente:


- Seleccione un dispositivo desde el que se deben copiar los parámetros (ID de tipo HW, CBE, etc.).
- Utilice la función "Copiar" para guardar todos los parámetros del dispositivo seleccionado anteriormente (excepto el número de zona asignado "000") en un área de soporte de memoria.

Utilice la tecla "Pegar desde ... A" para la programación de puntos de bloque como se indica:



3.4 Ejemplo de programación de un sensor CLIP con SW TYPE ID "OMNI" MI-PTSE-S2-IV, MI-PTIR-S2-IV


3.4.1 Pestaña principal (ID de tipo de programación y texto asociado con el sensor)



HW Tipo: MULTI

Nombre: Texto asociado al detector

3.4.2 Programa TAB (programación de ecuación CBE, asociación de zonas)




Zona: Zona en que se ha incluido el detector.

CBE: Ecuación lógica para realizar maniobras

3.4.3 Pestaña OPCIONES (programación de verificar, día/noche, enclavado y parpadeo)


NIVEL DE ALARMA	Porcentaje correspondiente de oscurecimiento dentro de la cámara del detector
ALARMA 1	1 % obs/pie
ALARMA 2 - COMP. AUT.	1 % -2 % obs/pie
ALARMA 3	2 % obs/pie
ALARMA 4 - COMP. AUT.	2 % - 3,5 % obs/pie (predeterminado)
ALARMA 5	3,5% obs/pie



Nota: El modo "solo térmico" se activa automáticamente si se ha programado la función "día/noche" para la zona asociada al detector MI-PTSE-S2-IV, cuando este el grupo de baja sensibilidad activado.

3.5 Ejemplo de programación de un detector CLIP con SW TYPE ID "PINN" MI-LZR-S3I


3.5.1 Pestaña principal (programación del tipo ID y el texto asociado al detector)



HW tipo: PINN

Nombre: Texto configurable para el punto (max. 32 caracteres)


3.5.1 Pestaña Programa (programación de la ecuación CBE, asociación de zonas)



Zona: Zona asignada al equipo

CBE: Ecuación lógica.

3.5.3 Pestaña Opciones (programación de verificación, sensibilidad, día/noche, enclavado y parpadeo LED)



Sensibilidad

Valor	Porcentaje correspondiente de oscurecimiento dentro de la cámara del sensor
1	2 % obs/pie (valor predeterminado para Sens-BAJA)
2	1,5 % obs/pie
3	1 % obs/pie
4	0,5 % obs/pie
5	0,2 % obs/pie (valor predeterminado para Sens-MEDIA)
6	0,1 % obs/pie
7	0,05 % obs/pie
8	0,03 % obs/pie
9	0,02 % obs/pie (valor predeterminado para Sens-ALTA)

4 MÓDULOS


Al seleccionar el menú **Módulos** y confirmar la selección con la tecla **ENTER** , puede acceder al procedimiento de programación. Este procedimiento se compone de cuatro pestañas de programación (para acceder a las pestañas utilice las teclas de flechas).

La pantalla muestra el primer dispositivo del primer lazo por defecto. Utilice las teclas de flechas para seleccionar otro dispositivo.

4.1 Módulos de entrada

4.1.1 Programación pestaña del tipo SW ID y lectura asociada al módulo


La pantalla muestra el primer dispositivo de la primera línea de forma predeterminada. Utilice las teclas para seleccionar otro dispositivo.



TIPO: Ver sección 7.1


Nombre: Texto descriptivo del equipo

4.1.2 Programación pestaña PROGRAMA (programación de ecuación CBE, asociación de zona)




Para obtener una descripción de "Cómo" operar y la descripción del campo **CBE** y **zona**, consulte la pantalla de programación de detector detallada anteriormente.

4.1.3 Opción pestaña OPCIONES (programación enclavado y parpadeo)



Para obtener una descripción de "Cómo" operar y una descripción del campo de **enclavado** y **parpadeo**, consulte la pantalla de programación de detector detallada anteriormente.

4.1.4 Pestaña EDITAR




Para obtener una descripción de "Cómo" operar y una descripción de las **opciones de edición**, consulte la pantalla de programación del detector anteriormente detallada.




Para obtener instrucciones sobre cómo operar, consulte el "procedimiento de programación de PUNTOS", ya que esta parte es la misma para los módulos.

4.2 Módulos de salida.



La pestaña principal y el programa son los mismos que para los módulos de entrada. Por favor, consulte las páginas anteriores.

4.2.1 Pestaña opciones (programación de silenciable, autosilenciable y parpadeo LED)




Parpadeo -Led: si se quiere que en estado normal parpadee el Led.

Habilitar Silencio: Si queremos que una vez activado y se silencia sirenas se desactive

Silencio Autom: Si queremos que sea autosilenciable.


5 AUTO-BUSQUEDA



Desde el menú Puntos, seleccionando "Auto-busqueda dispositivos" y confirmando la selección con la tecla Enter , puede acceder al procedimiento de autoprogramación para los dispositivos instalados en el lazo.

Verificar doble dirección: Sí: Cuando se selecciona Sí, la central comprobará si hay más de un dispositivo instalado con la misma dirección en el lazo.

Si se encuentran varios dispositivos instalados con la misma dirección, el mensaje que se muestra en la figura se muestra con una indicación de doble dirección (dirección duplicada). El usuario podrá identificar los dispositivos con la misma dirección porque se activan los LED de los dispositivos implicados.



Se recomienda utilizar la herramienta POL-200 para evitar las direcciones duplicadas antes de realizar la autoprogramación.

Una vez que se hayan eliminado las direcciones dobles, puede reiniciar de nuevo el proceso de autoprogramación.



Al final del procedimiento de autoprogramación se muestra un resumen de los dispositivos encontrados en el lazo.

Donde:

TIPO = tipo de dispositivos encontrados (consulte la tabla anterior)

NUEVO= nuevos dispositivos encontrados en la autoprogramación

INC = dispositivos previamente programados, pero se ha sustituido por otro dispositivo diferente.

TOT = total de dispositivos detectados en el lazo (NUEVO + INC+ dispositivos ya existentes).

PER = dispositivos previamente programados, pero no detectados durante la autoprogramación, estos dispositivos se borrarán de la programación cuando se **GRABAR**

La tecla **GRABAR** guarda los dispositivos detectados durante la autoprogramación de acuerdo con el siguiente modo:

NUEVO y **INC** se inicializan utilizando los datos predeterminados

Los **PER** se borran de la programación.





Los dispositivos programados correctamente mantienen la programación actual.



Los datos relevantes para los dispositivos inicializados pueden modificarse introduciendo el procedimiento de programación puntual.

6 RESUMEN DEL ID DE TIPO SW PARA MODULOS


6.1 MÓDULOS DE ENTRADA


TIPO DE CONEXIÓN	TIPO SW Identificación	TIPO DE DISPOSITIVO
	MON3	Módulo de entrada Módulo de entrada utilizado para contacto N.A. (la conexión cumple con la norma EN 54).
	MON	Módulo de entrada utilizado para N.A. contactos o cualquier dispositivo No cumple con la norma EN 54.


	SCON	Módulo de entrada MI-CZ6 Módulo de entrada utilizado para detectores convencionales de cuatro hilos no detectados durante la autoprogramación. Nota: este tipo tiene un tiempo de reinicio que es más largo que los módulos programados como "MONITOR".
	SCO2	Es válido para el módulo MI-DCZM y MI-DCZRM para la conexión de detectores convencionales. Se detecta automáticamente durante la autoprogamación.
	NONA	Módulo de entrada Módulo de entrada utilizado para interactuar con contacto N.A., con activación cuando está cerrado. La activación de un módulo tipo "NONA" no genera una condición de alarma, es decir: <ul style="list-style-type: none"> La activación de este tipo de ID no señala su activación en la central Los módulos de tipo "APND" o "GPND" no se activan. Solo se activan los módulos de salida mediante CBE.
	STAT	El módulo de entrada se utiliza como el dispositivo NONA, su activación y desactivación queda registrado en el histórico.
	PULL	Igual que MON; además, aparece la lectura "PULSADOR MANUAL".
	NCMN	Módulo de entrada utilizado para controlar contacto N.C. Cuando se abre el contacto, se indica una ALARMA. Si hay un cortocircuito en la línea, se indica una AVERIA

TIPO DE CONEXIÓN	ID DE TIPO DE SOFTWARE	TIPO DE DISPOSITIVO
	MTRB	Módulo de entrada utilizado para recoger señales de avería. Señala una indicación de AVERIA en la central.
		Módulo de entrada utilizado para realizar un SILENCIO ZUMBADOR remoto (pulso).
		Módulo de entrada utilizado para realizar un SILENCIO SIRENAS remoto (pulso).
		Módulo de entrada utilizado para realizar un REARME remoto (pulso).

6.2 MÓDULOS DE SALIDA

TIPO DE CONEXIÓN	ID DE TIPO DE SOFTWARE	TIPO DE DISPOSITIVO
	FORC	Módulo de salida en forma relé, su activación es mediante CBE.
	CON	Módulo de salida supervisado, su activación es mediante CBE.  La pasarela AGILE, MI-GATE debe configurarse como una salida con SW tipo CON.
	GSND	Tipo de ID dedicado a los siguientes tipos de HW (sirenas direccionables): WMSS, WMS, WMS, DBSS, DBS. Su activación es mediante CBE
	GSTR	Tipo de ID dedicado a los siguientes tipos de HW (flashes direccionales): WMSS, WMSB, DBSS. Su activación es mediante CBE

MODO DE CONEXIÓN	ID DE TIPO DE SOFTWARE	DESCRIPCIÓN: _____
	PWRC	Módulo de salida que se activa durante varios segundos cuando se REARMA la central, para los módulos MMX-2 o equipos que necesiten 24V rearmables. NOTA.: este tipo NO será programado para silencio sirenas
	GPND	Módulo de salida en forma relé, se activa ante cualquier ALARMA O AVERIA, se desactiva al pulsar SILENCIO ZUMBADOR.
	APND	Módulo de salida en forma relé, se activa ante cualquier ALARMA, se desactiva al pulsar SILENCIO ZUMBADOR.
	GAC	Módulo de salida en forma relé, se activa ante cualquier ALARMA, se desactiva al REARMAR la central.
	TPND	Módulo de salida en forma relé, se activa ante cualquier avería, se desactiva con SILENCIAR ZUMBADOR.
	GTC	Módulo de salida en forma relé, se activa ante cualquier avería, se desactiva al REARMAR la central
	TRS	Módulo de salida en forma relé, se activa ante cualquier avería, se desactiva cuando se soluciona la avería y se REARMA la central.
	ZDIS	Módulo de salida en forma relé, se activa ante un anulado de punto o zona, se desactiva solo si se repone la avería más rearma.
	REM	Módulo de salida en forma relé, se activa de forma remota.
	GAS	Módulo de salida supervisado que se activa ante cualquier ALARMA, se desactiva al REARMAR la central.



GTS	Módulo de salida supervisado, se activa ante cualquier AVERIA, se desactiva al REARMAR la central.
REMC	Módulo de salida supervisado, se activa de forma remota



Los módulos de salida utilizados para las funciones mencionadas anteriormente no aceptan CBE.

MODO DE CONEXIÓN	ID DE TIPO DE SOFTWARE	DESCRIPCIÓN: _____
	SND	Tipo de ID de software solo para los siguientes modelos: WMSS, WMS, WMS, DBSS, DBS, se activan ante cualquier ALARMA
	STR	Tipo de ID de software solo para los siguientes modelos: WMSS, WMSB, DBSS, se activan ante cualquier ALARMA.

7 MENU DE PROGRAMACION GRUPOS

Un grupo es un conjunto de dispositivos de software que pueden realizar asociaciones. Cuando un detector o un módulo (que pertenece al grupo) está en estado de alarma, el grupo se activa. Si un módulo de salida es parte del mismo grupo, se activará.

Este procedimiento está compuesto por tres pestañas de programación, en las cuales se utiliza la función de edición descrita anteriormente en el párrafo "Descripción del uso del teclado para ingresar datos en las carpetas de programación" para ingresar datos.

Los grupos se pueden programar como los siguientes tipos:

Grupo de activación directa. Activa lo que está contenido en su ecuación CBE. Se activa por entradas/grupos directos (que tienen el grupo en su ecuación CBE).


Grupo de activación inversa. Se activa por su ecuación CBE. Activa salidas/grupos inversos (que tienen el grupo en su ecuación CBE).



Un grupo inverso puede ser la "suma" de varios grupos directos. Esto significa que la activación puede ser activada por muchos grupos.


El sistema dispone de 400 grupos

7.1 Pestaña principal (programación del límite máximo del número de grupo directo)



Introduzca el grupo directo de paso a grupos de retroceso, por defecto es el 300.

7.2 Pestaña programa (tipo de programación, CBE y Coincidencia)



TIPO: Indica si es un grupo directo o de retroceso (campo no editable)

CBE: Para introducir una CBE

COINCIDENCIA: solo valido para grupos directos que participen en una función XGRP

NO: el grupo sólo está activo si un sensor térmico (un detector con SW TYPE ID "THER") y un sensor óptico (un detector con SW TYPE ID "PHOT") asociados al grupo están en alarma estado, solo disponible en grupos directos.

Sí: el grupo está activo si dos dispositivos (sensores o módulos de entrada) asociados al grupo están en estado de alarma. **Este es el valor predeterminado.**

7.2.1 Pestaña programa (introducción de ecuación)

Utilice el teclado alfanumérico para introducir los datos. Cuando haya terminado, pulse el botón **ENTER** en la pantalla del teclado para confirmar.



Ejemplo de uso típico para grupos inversos:

Hay que programar un OR de 16 grupos

PERO

¡No hay suficiente memoria!

ENTONCES

Programe dos grupos inversos, cada uno con un CBE que enumere ocho grupos directos.

Luego, en el módulo de salida, programe un CBE que sea la suma de los dos grupos inversos.

G301 = grupo inverso
G302 = grupo inverso

G301=OR (G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8)
G302=OR (G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16)

L01M01 CBE=OR (G301 G302)


7.3 GRUPOS DE ALTA Y BAJA SENSIBILIDAD

Se pueden definir como dos grupos, a elegir entre los **grupos inversos disponibles**, para los cuales se debe programar una ecuación CBE utilizando el operador **TIM** de modo que sean solo activos durante un tiempo establecido. Estos grupos se definen respectivamente como: grupo de alta sensibilidad y grupo de baja sensibilidad.

El propósito de esta opción es hacer que todos los sensores instalados funcionen en la central a alta o baja sensibilidad cuando los grupos relevantes están activos (esto dará como resultado el Función DÍA/NOCHE). La opción de cambio de sensibilidad se configura a nivel de zonas

Si en la zona en que se habilite el cambio de sensibilidad en que este el detector con tipo de ID "MULTI", cuando se active el

grupo de baja sensibilidad, el detector solo dará alarma por la parte térmica, ignorando la parte de humo.



G301 = TIM (- - 18.00 23.30) CBE del grupo de alta sensibilidad

G302 = TIM (- - 08.30 18.00) CBE del grupo de baja sensibilidad

Para las zonas a las que se ha asignado esta función, se debe programar el parámetro "**día/noche = Sí**" (**consulte la programación de zonas**). Esto significa que el sistema asocia automáticamente los grupos de alta y baja sensibilidad, lo que significa que se obtienen los siguientes dos horarios:


Horario diurno (baja sensibilidad) de **8:30 a 18:00** (los valores de sensibilidad asumidos por el detector son los programados en el elemento "Sensibilidad baja" en la carpeta de opciones).

Horario nocturno (alta sensibilidad) de **18:00 a 23:30 horas** (los valores de sensibilidad asumidos por el detector son los programados en el elemento "Alta sensibilidad" de la carpeta de opciones).

El resto de horario, el detector tendrá "sensibilidad media"

8 MENU DE PROGRAMACION ZONAS

Al seleccionar el submenú "**Zonas**", puede introducir un texto descriptivo para asociarlo a la zona seleccionada. El menú se encuentra en la primera zona por defecto.



Nombre:

Texto programable para la ZONA máx. 32 caracteres. Para introducir el texto, pulse la tecla ENTER para activar la función de edición.

Utilice el teclado alfanumérico para editar el nombre de la zona

Día/noche: Sí/NO

Cuando se establece "Sí", esta zona utilizará los grupos de sensibilidad ALTA-BAJA (consulte los grupos de sensibilidad **alta y baja** indicados anteriormente) para cambiar a BAJA sensibilidad durante el día y a ALTA sensibilidad durante la noche respectivamente

Habilitar Prealarma: Sí/NO

Sí: Los detectores de esta zona indicarán prealarma cuando su valor llegue al 70% (por defecto).

No: Los detectores de esta zona no indicarán prealarma.

Coincidencia de Alarmas

Indica el número de dispositivos de alarma asignados a la zona para activar las salidas de sirena asociadas a esta zona


Ejemplo:

Si	Correlación de alarma de zona 1 = 3
Y	en los menús "Utilidades/Parámetros/Especiales/Sirenas" ha programado la entrada "Sirenas activas en correlación" = Sí
ENTONCES	al menos tres dispositivos en la zona 1 deben estar en estado de alarma para activar la salida de sirena y todos los módulos programados de tipo SND asociados con esta zona.

9 MENU PROGRAMA

Esta función permite la configuración de las centrales conectadas a la red de bus CAN.

9.1 Pestaña CPU (programación de CPU y lazos)




Para modificar la configuración, pulse la tecla ENTER , utilice las teclas de flechas para cambiar el parámetro; cuando haya terminado, pulse el botón ENTER para confirmar.

Presione la tecla **CPU** o **+ CPU** para programar la **MA-X000** anterior/siguiente.

9.2 Pestaña RPT (programación para amplificador de bus CAN)

Programación de la presencia en la red CAN BUS de la tarjeta **MA-BST-C** (amplificador para línea CAN BUS).

Se pueden instalar hasta ocho tarjetas **MA-BST-C** en la red CAN BUS.



Para modificar la configuración, pulse la tecla ENTER ; utilice las teclas de flechas para cambiar el parámetro; Cuando haya terminado, presione la tecla ENTER para confirmar.

9.3 Pestaña LCD-8200 (programación de repetidores/anunciadores)

Esta función permite configurar el modelo MA-LCD7 en la central.




Esta función le permite introducir un texto programable de un máximo de 32 caracteres, que se muestra en los repetidores LCD.

Presione la tecla - LCD o + LCD para seleccionar el terminal.

10 MENU BORRAR PROGRAMACION

Esta función borra toda la programación de la central (**SIN RED**) Si está en red se borra la programación de todas las centrales:




Pulse la tecla ENTER  para borrar los datos programados en la central.

11 MENÚ DE UTILIDADES

Al seleccionar UTIL en la pantalla principal del sistema, accederá al menú Utilidades, que incluye algunas funciones generalmente utilizadas por el personal de servicio.


Para acceder al menú, introduzca la clave de nivel 3 (**33333** es la clave predeterminada). Para ingresar la clave, consulte la función de edición mencionada anteriormente en la descripción de la operación del teclado.

Se muestra el siguiente menú:




Ver sistema											
CPU1 Lazos: 2 S:1 M:4	CPU2 No instalado	CPU3 No instalado	CPU4 No instalado	CPU5 No instalado	CPU6 No instalado	CPU7 No instalado	CPU8 No instalado	CPU9 No instalado	CPU10 No instalado	CPU11 No instalado	CPU12 No instalado
CPU9 No instalado	CPU10 No instalado	CPU11 No instalado	CPU12 No instalado	CPU13 No instalado	CPU14 No instalado	CPU15 No instalado	CPU16 No instalado	CPU17 No instalado	CPU18 No instalado	CPU19 No instalado	CPU20 No instalado
CPU26 No instalado	CPU27 No instalado	CPU28 No instalado	CPU29 No instalado	CPU30 No instalado	CPU31 No instalado	CPU32 No instalado	CPU33 No instalado	CPU34 No instalado	CPU35 No instalado	CPU36 No instalado	CPU37 No instalado
CPU33 No instalado	CPU38 No instalado	CPU39 No instalado	CPU40 No instalado	CPU41 No instalado	CPU42 No instalado	CPU43 No instalado	CPU44 No instalado	CPU45 No instalado	CPU46 No instalado	CPU47 No instalado	CPU48 No instalado
CPU49 No instalado	CPU50 No instalado	CPU51 No instalado	CPU52 No instalado	CPU53 No instalado	CPU54 No instalado	CPU55 No instalado	CPU56 No instalado	CPU57 No instalado	CPU58 No instalado	CPU59 No instalado	CPU60 No instalado
CPU57 No instalado	CPU61 No instalado	CPU62 No instalado	CPU63 No instalado	CPU64 No instalado	CPU65 No instalado	CPU66 No instalado	CPU67 No instalado	CPU68 No instalado	CPU69 No instalado	CPU70 No instalado	CPU71 No instalado

Ver sistema: Muestra las centrales existentes en la red (CANBUS), indicando la cantidad de lazos de cada central y también la cantidad de detectores y módulos que tiene.




Idioma: es posible seleccionar diferentes idiomas del sistema de las opciones disponibles.

Fecha y hora: esta función le permite configurar la hora y la fecha de la central.



Fecha




Hora

Para cambiar los valores en las pestañas "**Fecha y hora**", use las flechas para seleccionar el campo que desea cambiar (los caracteres del campo seleccionado son blancos sobre un fondo oscuro).


Utilice las teclas de flechas para cambiar el valor. Cuando haya terminado, pulse la tecla ENTER para guardar el valor.

11.1 Parámetros

Al seleccionar la opción "Parámetros", puede configurar los parámetros locales y especiales como se muestra en las siguientes figuras:



11.1.1 Parámetros locales



Si "NO" es seleccionado para la función "Parpadeo-Led", entonces los LED de todos los dispositivos que estén conectados a la central no parpadearán en estado normal.

Esta función se puede utilizar en algunos entornos como hospitales, hoteles, etc.


El parpadeo del LED también se puede desactivar por cada dispositivo de forma individual (consulte los párrafos de programación del detector y el módulo).

Para activar/desactivar la función "Parpadeo-LED", pulse la tecla ENTER y las teclas de flechas para cambiar el valor; Cuando haya terminado, presione la tecla ENTER para confirmar.

11.1.2 Parámetros especiales

Este menú tiene cinco pestañas de programación:

1.DISPOSITIVOS



Para cambiar la función "Compensación de suciedad", pulse la tecla ENTER; Utilice las teclas de flechas para cambiar el parámetro; Cuando haya terminado, presione la tecla Enter para confirmar.

COMPENSACION DE SUCIEDAD: cuando esta función está activada, la central genera una señal de cuando los detectores superan el 70% del umbral de alarma durante más de cinco minutos.

Esta indicación se puede utilizar como advertencia de que la cámara óptica para detectores de humo necesita ser limpia. Esta función es un parámetro de habilitación general válido para todos los detectores de la central. La función de compensación

por suciedad no sustituye a la solicitud de mantenimiento, que siempre está habilitada, en cualquier caso. Se activa cuando un detector detecta un valor superior al 80% del umbral de alarma durante más de 36 horas consecutivas.


UMBRAL PREALARMA

Programable en el rango 30% ÷ 99%. El valor predeterminado es 70%.

LAZO ABIERTO EN ALARMA

Si cuando el sistema está en alarma la central inyecte corriente solo por un lado en el lazo.


2. MOD NONA: SI La activación y desactivación de los módulos de entrada con tipo de ID "NONA" queda registrado en el histórico de la central.



Al seleccionar "NO" la activación y desactivación de los módulos de entrada con tipo de ID "NONA" no queda registrado en el histórico.

Para cambiar la opción, pulse la tecla ENTER  y utilice las teclas de flechas para cambiar el parámetro; Cuando haya terminado, presione la tecla ENTER  para confirmar.

3. VERIFICAR CONT: cambiar los parámetros de fiabilidad del lazo



Respuesta invalida: introduzca el parámetro para informar del error de respuesta invalida (expresado en número de chequeo de interrogación en el lazo). Valor predeterminado = 05.

TIPO-ID: introduzca el parámetro para señalar el error de **ID** de tipo no válido (expresado en número de chequeo de interrogación en el lazo). Valor predeterminado = 08.

CIR. ABIERTO: ingrese el parámetro para señalizar averías de circuitos abiertos (expresado en número de chequeo de interrogatorio en el lazo). Valor predeterminado= 10.

CAMARA BAJA: introduzca el valor para señalar una avería para el detector de humo de bajo valor de la cámara (expresado en el número de chequeo de interrogación en el lazo). Valor predeterminado= 20

MANTENIMIENTO: introduzca el parámetro para señalizar la señal de mantenimiento. (expresado en minutos). Valor predeterminado = 216.


Para cambiar uno o más parámetros de esta pestaña, seleccione el parámetro con las teclas de flechas (los caracteres del campo seleccionado están resaltados), pulse la tecla ENTER y use las teclas de flechas para cambiar el parámetro. Cuando haya terminado, pulse la tecla ENTER para confirmar los valores.

El aumento de los valores de cada parámetro hará que la central sea menos sensible para la señal de avería para los puntos instalados en los lazos.

La disminución de los valores de cualquier parámetro hará que la central sea más sensible para la señalización de averías para los puntos instalados en los lazos, y el mensaje de advertencia de avería será activado: "**PARAM.LAZOS MODIFICADAS**".

MODIFIQUE ESTOS PARAMETROS SOLO BAJO SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO TECNICO DE HONEYWELL

4. SIRENAS: esta pestaña está dedicada a programar las salidas de sirena (todos los dispositivos programados con SW TYPE ID SND). El usuario puede programar los siguientes elementos:



Sirenas activas en coincidencia: si esta función está activada, cuando hay una sirena de alarma asociada a esta zona se activará solo si el número de coincidencia programado para que se alcance la zona de alarma (consulte el párrafo de programación ZONA).

Tipo de sonido de alarma en zona: tonos de sonido en caso de alarma de un dispositivo direccionado (valores de 1 a 32. Para obtener más información, consulte las fichas técnicas de las sirenas).


Volumen Alarma en zona: en caso de alarma un dispositivo direccionado (valores de 1 a 3 permitidos. Para obtener más detalles, consulte las fichas técnicas de las sirenas).

Tipo de sonido de evacuación: tono de sonido al activar la tecla de evacuación de la central (valores de 1 a 32 permitidos. Para obtener más detalles, consulte las fichas técnicas de las sirenas).

Volumen de evacuación: valores de 1 a 3 permitidos. Para obtener más detalles, consulte fichas técnicas de las sirenas).

11.2 Registro de eventos

El registro del histórico tiene una capacidad de 10.000 eventos. Una vez que se ha alcanzado el número máximo de eventos en la memoria, cuando se produce un nuevo evento, la central borra el evento más antiguo del histórico y guarda el evento nuevo.




Eventos/Capacidad: representa el uso real de memoria en el registro del histórico.

Visualización: esta función permite visualizar los eventos del archivo del histórico.

Borrar: la función borrar eliminará todos los eventos del archivo histórico.

Desactivar: esta función hace que todos los eventos que se produzcan en la central no queden registrados en el histórico. Al desactivar en la central se indica como avería indicando que está parado.

Grabar registro de eventos: esta función guardará el archivo del histórico en un pendrive conectado al puerto USB de la central.
Visualización: esta función permite visualizar los eventos del histórico en la pantalla de la central.




Introduzca la fecha y hora de inicio de la búsqueda y pulse la tecla botón ENTER para confirmar.

Seleccione Sí/NO para filtrar el tipo de eventos que se mostrarán.

Existe la opción de realizar un filtrado de los eventos que se quieran visualizar. Para cambiar uno o más parámetros en esta carpeta, seleccione el parámetro con las teclas de flechas (los caracteres del campo seleccionado están resaltados), presione la tecla ENTER y utilice Las teclas de flechas para cambiar el parámetro.

Una vez finalizado, pulse la tecla ENTER para confirmar los valores.



Al seleccionar **Mostrar** en la parte inferior de la anterior pantalla se mostrarán los 3 primeros eventos del tiempo seleccionado.

Utilice las teclas de flechas para desplazarse por la lista de todos los eventos.




Esta pantalla aparece cuando se selecciona la función "**Borrar**":

Pulse la tecla ENTER para borrar todos los eventos almacenados en el registro del histórico.

Desactivar registro del histórico: si se activa la función "**desactivar**", no se guardarán los nuevos eventos que tenga la central.


Si el registro del histórico se desactiva, se informa de una avería de sistema "Registro de eventos anulado".



Para cambiar este parámetro en esta pantalla, pulse la tecla ENTER y utilice las teclas de flechas para seleccionar **SÍ** o **NO**.


La función de **desactivación** está establecida en **NO** de forma predeterminada.

Grabar registro de eventos: esta función guardará el archivo de registro del histórico en una memoria USB.




11.3 Ver/modificar estados

Esta función le permite examinar el estado de un punto y, en el caso de un detector, también se puede mostrar el valor analógico. Este valor se mostrará como un porcentaje con respecto al umbral de alarma programado para ese dispositivo. También se pueden mostrar los parámetros relativos a módulos, zonas o grupos de software que han sido programados.



Estado del detector

La pantalla muestra el primer dispositivo de la primera línea de forma predeterminada. Para seleccionar otro dispositivo, utilice las teclas de función.



HW tipo: Modelo de detector programado.

Nombre: Texto configurado para el equipo.


Estado: Estado del detector (alarma, avería, anulado)

Nivel Analog: Valor de lectura de la cámara del detector.

Sensibilidad: Estado del nivel de sensibilidad en ese momento.

Estado del módulo

La pantalla muestra por defecto el primer dispositivo de la primera línea. Para seleccionar otro dispositivo, utilice los botones de función.




Pantalla para módulos de entrada

Tipo: Tipo de ID configurado al módulo.

Nombre: Texto configurado para el equipo

Estado: Estado del módulo (normal, alarma, avería, anulado).



Pantalla para módulos de salida.


Tipo: Tipo de ID configurado para el módulo de salida

Nombre: Texto configurado para el equipo

Estado: Estado del módulo (activado, avería, anulado).

ON/OFF: Opción de poder activar el módulo de forma forzada.


Estado de Lazo



Resistencia de lazo: Resistencia medida por la central del lazo, obligatorio que el lazo sea cerrado.

Estado de grupos


La pantalla muestra el primer grupo de forma predeterminada. Para seleccionar otro grupo, utilice las teclas de función.



Estado: Estado del grupo (normal o activado)

Estado de zona

La pantalla muestra la primera zona de forma predeterminada. Para seleccionar otra zona, utilice los botones de función.




Nombre: Texto configurado en la zona.

Estado: Estado en que está la zona (alarma, avería, anulada, prueba)


11.4 Ver módulos activos

Puede utilizar esta función para examinar las listas de módulos activos que están conectados a los lazos de la central.



Módulos de entrada

Los módulos de entrada activos se muestran de la siguiente manera:




El siguiente comentario se proporciona para cada lazo donde no hay módulos de entrada de alarma: "Módulo de entrada no activos".

En el caso de que haya módulos de entrada activos se visualizarán en pantalla.

Es la única opción de visualizar si están activos módulos de entrada con tipo de ID "NONA" o "STAT"

Módulos de salida

Los módulos de salida activos se muestran de la siguiente manera:



El siguiente comentario se proporciona cuando no hay módulos de salida activos en los lazos como se muestra en la figura siguiente: "Módulo de salida no activo".

11.5 Versión de Central

El personal de servicio puede utilizar esta función para mostrar el firmware instalado en la CPU de la central MAX y de las tarjetas de lazo en la pantalla.




11.6 Actualización del firmware

En caso de tener que actualizar la versión de firmware use esta opción. Solicite al Dpto. Técnico de Honeywell el nuevo firmware.



Esta operación debe ser autorizada por el Servicio Técnico de Honeywell.

11.7 Calibración pantalla táctil




Esta opción es necesaria cuando se observa que, aunque se pulse encima de la tecla no reacciona correctamente la central.

Irán saliendo cruces donde hay que tocar.

Después de terminar, la central se reiniciará.


11.8 Diagnóstico CANBUS




Pantalla en que se puede realizar un diagnóstico de las comunicaciones entre las diferentes centrales que estén dentro de la red CANBUS

12 MENU “ANUL” (ANULAR)

Pulsando la tecla **ANUL** en la pantalla principal de estado del sistema, se accede al menú de anulaciones, donde se pueden anular detectores, módulos, zonas, etc.




Se muestra este menú.




Al seleccionar la opción de pantalla nos indica la cantidad de detectores, módulos, zonas o sistema anulados.

Seleccionando lo que se quiere visualizar y con tecla ENTER, se visualizara los equipos anulados.




Para ver los diferentes equipos anulados, utilice las teclas de flechas.



Al seleccionar la opción **modificar** e introducir la contraseña de nivel 2, aparecerá la siguiente pantalla, donde es posible cambiar el estado habilitado / deshabilitado para los diversos dispositivos:

Modificar estado - detectores

La pantalla muestra el primer dispositivo del lazo de forma predeterminada. Para seleccionar otro dispositivo, utilice las teclas de función.




Cuando un detector está **anulado**, se impide que la central reciba alarmas y averías del detector.

Para anular un detector, selecciónelo utilizando los botones de función. Una vez seleccionado el dispositivo, pulse la tecla ENTER, utilice las teclas de flechas para seleccionar **Sí** y, a continuación, pulse la tecla ENTER para confirmar la anulación.

Modificar estado - módulos

La pantalla muestra el primer dispositivo del lazo de forma predeterminada. Para seleccionar otro dispositivo, utilice las teclas de función.




Cuando un módulo está **anulado**, se impide que la central reciba alarmas y averías del módulo, en el caso de módulos de salida también se evita su posible activación.

Para anular un módulo, selecciónelo utilizando los botones de función. Una vez seleccionado el dispositivo, pulse la tecla ENTER, utilice las teclas de flechas para seleccionar **Sí** y, a continuación, pulse la tecla ENTER para confirmar la anulación.

Modificar estado - zonas

La pantalla muestra la primera zona de forma predeterminada. Para seleccionar otra zona, utilice los botones de función.




Cuando una zona está anulada, se impide que la central reciba alarmas y averías de todos los dispositivos que estén en esa zona, en el caso de módulos de salida también se evita su posible activación.

Para anular una zona, selecciónelo utilizando los botones de función. Una vez seleccionado el dispositivo, pulse la tecla ENTER, utilice las teclas de flechas para seleccionar **Sí** y, a continuación, pulse la tecla ENTER para confirmar la anulación.

Anular sistema

Este procedimiento tiene tres pestañas de programación, donde se utiliza la función de edición explicada anteriormente para introducir datos.

Anular Sirena

Para cambiar este parámetro en esta pestaña, pulse la tecla ENTER y utilice las teclas de flechas para seleccionar **Sí** o **NO**. A continuación, pulse la tecla ENTER para confirmar el valor.


Al anular "SIRENA", la central anulará la salida de sirenas y todos los dispositivos con tipo de "SND" y "STR".

Anular "ACT Inmediata"

Esta característica permite la anulación del temporizador programado para retardar la salida de sirenas y todos los módulos de salida programados con SW TYPE ID "SND". Cuando se activa la anulación para la activación inmediata de las salidas de la sirena, se encienden los LED de anulación y retardo activos.

Si hay un evento de alarma "n", la central retarda las salidas mencionadas para los tiempos programados en el menú de programación de retardo de sirenas.


Durante el tiempo de retardo, el LED retardo activos parpadea y puede poner fin a este retardo pulsando la tecla "Fin retardos", en ese caso las salidas se activaran.



Para cambiar este parámetro en esta pestaña, pulse la tecla ENTER y utilice las teclas de flechas para seleccionar **Sí** o **NO** y a continuación, pulse la tecla ENTER para confirmar la entrada.

Anular "Extinción"

Esta opción no es válida en la península ibérica

13 MENÚ DE PRUEBA

Al pulsar la tecla de **PRUEBAS** en la pantalla principal del estado del sistema, puede acceder al menú de pruebas, que incluye las funciones generalmente utilizadas por el personal de servicio para realizar la prueba del sistema.

Para acceder al menú, introduzca la clave de **nivel 2** (22222 es la contraseña predeterminada).


Para ingresar la clave, consulte la función de edición mencionada anteriormente en el párrafo que describe el funcionamiento del teclado para ingresar datos.

Se muestra este el menú de la imagen.

Zonas

Esta función le permite iniciar el procedimiento de prueba para una la zona seleccionada. **SOLO PUEDE ESTAR UNA ZONA EN PRUEBAS.**

Este procedimiento tiene dos pestañas donde se utiliza la función de edición explicada anteriormente para introducir datos.



Poner una zona en pruebas:

Introduzca el número de zona para el que debe activarse la función de prueba. **(0 = Ninguna)**

Habilitación de CBE:


Seleccione CBE Habilitar: Sí

En caso de alarma de los dispositivos de la zona de prueba, **Se activan los dispositivos CBE asociados a ellos.**

Para cambiar los valores de esta pestaña, seleccione el parámetro con las teclas de flechas (los caracteres del campo seleccionado están resaltados), pulse la tecla ENTER y utilice las teclas de flechas. Cuando haya terminado, pulse la tecla ENTER para confirmar la entrada.

Salida

La salida que se activará en caso de alarma de un dispositivo en la zona de prueba se selecciona en la pestaña de programación posterior.




En el campo "**Seleccionar**" puede seleccionar uno de los siguientes elementos:

NINGUNO: en caso de alarma de la zona en prueba, no se activa ninguna salida.

SIRENA: en caso de alarma, tanto la salida de sirenas como todos los módulos de salida programados con tipo ID "SND" y "STR" en cada evento de alarma de la zona de prueba. La duración de la activación es de tres segundos aprox.

MÓDULO: en caso de alarma de la zona de prueba, el módulo de salida programado en "módulo." se activará en cada evento de alarma estará activa durante tres segundos.



Ejemplo de pantalla, indicando la zona que se está probando, pulsando la tecla ENTER, se visualiza los dispositivos probados.

Led

Cuando se selecciona la opción LED, la central realizará una prueba de Leds, los leds parpadearán hasta que no se pulse la pantalla.

Lcd

Se realiza una prueba de la pantalla, cambiado en los diferentes colores que puede tener, verde, amarillo, azul, etc. Para salir de esta opción, pulse en cualquier sitio de la pantalla.

Zumbador

Se realiza una prueba del zumbador de la central, Para salir de esta opción, pulse en cualquier sitio de la pantalla.

14 Apéndice A – ECUACIÓN CONTROL POR EVENTO

Concepto de Control de evento

La programación típica de la unidad de control se denomina EQUACIÓN DE CONTROL POR EVENTO (CBE).

Durante la programación, se debe asociar una ecuación CBE a cada punto, zona o grupo.

La ecuación CONTROL POR EVENTO permite programar una serie de condiciones que la central evaluará cuando el Punto, Zona, Grupo esté ACTIVO, y realizará las acciones programadas.

Para definir estas condiciones, es necesario componer la ecuación CBE utilizando operadores lógicos (OR, AND, XGRP, NOT, DEL, SDEL y TIM).

La condición "ACTIVA" es válida cuando:

- Punto de entrada (detectores o módulos de entrada) = en Alarma
- Punto de salida (módulo de salida) = ACTIVADO
- Grupo = uno de los puntos del grupo está Activo

REGLAS PARA LA CORRECTA SINTAXIS DE LAS ECUACIONES

Para que sean válidas y, por tanto, aceptadas por la central, las ecuaciones de control deben seguir reglas sintácticas precisas. Si se produce un error de sintaxis, se rechaza la ecuación CBE.

Los operadores lógicos (por ejemplo, OR, AND, ...) que son válidos para varios operandos deben escribirse según este procedimiento

OPERADOR (OPERANDO-1 OPERANDO-2 ...)

- Si se utilizan varios operadores, el primer carácter de la ecuación debe ser un paréntesis abierto y el último un paréntesis cerrado.

OPERADOR(OPERANDO-1 OPERANDO-2 ...)

El operador lógico NOT y XGRP sólo es válido para un operando, debe escribirse delante del operando relativo.



Nota: Un CBE programable para los módulos de salida, contiene la dirección de los objetos que los activarán, que pueden ser: detectores, módulos de entrada o grupos. Si el módulo debe ser activado por una combinación de varios objetos, deben utilizarse los operadores AND, OR, etc.

Un CBE programable para detectores y módulos de entrada contiene la dirección de los objetos que se activarán en caso de alarma, que pueden ser módulos de salida o grupos. Si es necesario activar una serie de objetos, simplemente deben escribirse en secuencia, sin utilizar ningún operador.

También es posible el siguiente formato:

Ejemplo: OR(AND(G1G2)OR(G3AND(G4G5))

Lo que equivale a:

1- SI AMBOS grupos G1 y G2 están activos

2 - O

3 - El grupo G3 está activo

4 - O

5 - Ambos grupos G4 y G5 están activos.

Nota: la ecuación debe escribirse sin introducir espacios entre los caracteres a escribir.

Ecuación CBE "sin nada"

También es posible no programar ninguna ecuación para un dispositivo.

En este caso:

Si el dispositivo en cuestión es un detector o un módulo de entrada, la central sólo activará todas las indicaciones visuales y sonoras de carácter general (LED de alarma en el panel frontal, 'RELE' de alarma general, zumbador y cualquier módulo de salida programado con el TIPO de ID de software para la señalización general).

Sin embargo, si el dispositivo en cuestión es un módulo de salida, esta salida nunca se activará a menos que se programe con el software TYPE ID para la señalización general.

NOTA: En el caso de los módulos de salida, la central no permite programar una ecuación si el módulo tiene un ID de TIPO para la señalización general.

Consulte el **Apéndice B: Módulos de software TYPE ID** al final de este manual para obtener más detalles.

Nota: No se permite escribir una CBE para un grupo directo si los operandos contenidos dentro de los parentesis son grupos con un índice menor que el grupo al que se va a asociar la CBE, como en el siguiente ejemplo:

No se permite el CBE

~~G33 = (G23 G24)~~

CBE permitido

G21 = (G23 G24)

No está permitido escribir una CBE para un grupo inverso si los operandos contenidos dentro de los parentesis son grupos de mayor índice que el grupo al que se va a asociar la CBE, como en el siguiente ejemplo:

No se permite el CBE

~~G305 = (G306 G307)~~

CBE permitido

G307 = (G305 G306)

Operadores utilizados en la ecuación de control por evento:

Operadores que pueden utilizarse en la ecuación de control por evento:

OR

Es el operador que requiere que al menos un operando esté activo.

Ejemplo: La ecuación de un módulo de salida es: **OR (G9 G15 G23)**

Si **CUALQUIERA** de los tres operandos de esta ecuación OR (G9 G15 G23) está activado, el módulo de salida se activará, es decir:

- SI el grupo de software 9 está en alarma, o

- **SI** el grupo de software 15 está en alarma, o
- **SI** el grupo de software 23 está en alarma
- **ENTONCES** este módulo de salida se activará.

AND

Es el operador que requiere que CADA operando este activo.

Ejemplo: La ecuación de un módulo de salida es: **AND (G9 G15 G23)**.

Sólo si los **TRES** operandos de esta ecuación están en alarma se activará el módulo de salida, es decir:

- **SI** el grupo de software 9 está en alarma, y
- **SI** el grupo de software 15 está en alarma, y
- **SI** el grupo de software 23 está en alarma
- **ENTONCES** este módulo de salida se activará.

NOT

Es el operador que niega el operando o la serie de operandos entre paréntesis que le siguen.

Ejemplo: La ecuación de un módulo de salida es: NOT (G23).

El módulo de salida **permanecerá** activado hasta que el operando (G23) se active, es decir

- **SI** el grupo de software 23 está activado.
- **ENTONCES** este módulo de salida se desactivará.

XGRP

Es el operador quien requiere que al menos dos elementos del siguiente grupo estén activos.

FORMATO : XGRP (GXXX) donde GXXX= Grupo 1 al grupo limite directo

Ejemplo: La ecuación de un módulo de salida es **XGRP** (G23)

- **SI CUALQUIER COMBINACIÓN** de dos o más dispositivos de entrada (detectores o módulos), que hayan sido programados (con su Ecuación CBE) en este grupo de software (con el **parámetro coincidencia = SI.**), están ACTIVOS.

• sólo cuando un sensor térmico (tipo-HW "THER") y un sensor óptico (tipo-HW "PHOT") que han sido programados (con su ecuación CBE) en este grupo de software (con el **parámetro coincidencia = NO**), están ACTIVOS.


- **ENTONCES** este módulo de salida se activará .

No está permitido escribir una ecuación de un módulo de salida con varios grupos como en el siguiente ejemplo:

No se permite el CBE

XGRP (G23 G24)

PRE(CxxLxxDxxx) o PRE(Zxx)



Es el operador que permite utilizar el estado de prealarma de un sensor.


Ejemplo: La ecuación de un módulo de salida es: **OR(PRE(C1L1D2)PRE(C1L1D10))**

Si **CUALQUIERA de** los dos detectores (L1S2 1 o L1S10) está en prealarma, se activa el módulo de salida al que está asociado el CBE.

Tambien se puede introducir una zona.

Solo se puede introducir un operando en la ecuación.

FLT(CxxLxxDxxx)



Es el operador que permite utilizar el estado de avería de un dispositivo o zona.

Ejemplo1: La ecuación de un módulo de salida es: **OR(FLT (C1L1D2)PRE(C1L1D10))**

Si **CUALQUIERA de** los dos detectores (L1D2 o L1D10) está en avería o prealarma, se activa el módulo de salida al que está asociado el CBE.

Ejemplo 2: La ecuación de un módulo de salida es: **OR(FLT(Z1) FLT(Z2))**

Si **CUALQUIERA de las** dos ZONAS (Z1 o Z2) está en avería, se activa el módulo de salida al que está asociado el CBE.

DIS

Es el operador que permite la anulación de zonas y puntos mediante la activación de un módulo de entrada programado con Tipo-ID "NONA" (no genera alarma en la central).

Ejemplo1: La ecuación de un módulo de entrada es: **(DIS(Z1))**

Cuando el módulo de entrada está activo, la zona 1 se anulara.

Ejemplo2: La ecuación de un módulo de entrada es: **(DIS(C1L1M1))**

Cuando el módulo de entrada está activo, el módulo L1M1 de la central 1 se anulara.

Además, el operador DIS permite recuperar el estado de inhabilitación de una zona o punto mediante la activación de los módulos de salida.

Ejemplo: La ecuación de un módulo de salida es: **(DIS(Z1))**

Cuando la zona 1 este anulada, el módulo de salida está activo.

TAC(SYS)

Es el operador que permite recuperar el estado de silencio de sirenas de la central.

Ejemplo: La ecuación de un módulo de salida es: **(TAC (SYS))**

Cuando se ejecuta la orden de silenciar sirenas en la central, se activa el módulo de salida, si se pulsa de nuevo la tecla Silenciar sirenas/reactivar (en este se reactivan las salidas), el módulo se desactivara..

DEL

Es el operador quien permite programar los retardos de activación para determinadas condiciones.

El dispositivo que tiene el operador "DEL" en su ecuación CBE, cuando su ecuación se hace verdadera, espera el tiempo programado y luego se activa.

Si durante este tiempo de retardo su ecuación deja de ser cierta, el temporizador se reinicia y está preparado para volver a empezar en el siguiente evento de disparo (es decir, el dispositivo de salida no se activa).

FORMATO : DEL (MM.SS (retardo) MM.SS. (duración - opcional) (CONDICIÓN) (ecuación que establece el inicio del retardo


Dónde:

- MM = minutos (2 dígitos), SS = segundos (2 dígitos)
- La condición = puede ser una ecuación del tipo :

XGRP (GXXX)
NOT (Elemento 1...)
OR (Elemento 1... Elemento 2...)
AND (Elemento 1...Elemento2..)

- Elemento = puede ser GXXX para un grupo (1 al 400) o LXX D/MXX para un punto direccionable

Ejemplo 1: Si la ecuación del grupo de software G301 es DEL(00.30 01.30(G21)) entonces:



- 30 seg. después de la activación de G21
- el grupo G301 se activará y permanecerá activo durante 1 minuto y 30 segundos.

Ejemplo 2: Si la ecuación del módulo de salida L1M90 es DEL (00.30 00.30 AND(L1S1 L1S4))

-Si los detectores L1S1 y L1S4 están en alarma, después de 30 seg. se activa y permanece activo durante 30 seg.

☞NOTA

- Si se introduce un retardo = 00.00, la ecuación se activa en cuanto se activa la ecuación de inicio de retardo, y permanece activa durante el periodo de tiempo especificado en "duración".
- Sólo puede haber un operador DEL para cada ecuación
- Si no se especifica un tiempo de duración en la ecuación DEL, la ecuación estará activa hasta que se restablezcan los elementos de la ecuación.
- El valor máximo del tiempo de duración es de 10 minutos.
- El valor máximo del tiempo de retardo es de 10 minutos.
- Esta ecuación ignora la tecla de "FIN RETARDO"

SDEL

El operador "SDEL" es el mismo que el operador "DEL", salvo que si durante el tiempo de retardo la ecuación deja de ser verdadera, el temporizador sigue contando y entonces activa el dispositivo de salida.


Para restablecer este temporizador, se debe ejecutar el comando de rearme.

TIM

Es el operador que permite la programación de las activaciones para salidas con plazos periódicos.

Hay dos formatos posibles:


FORMATO Tipo 1 : TIM (LU MA MI JU VI SA DO HH.MM HH.MM)



Donde : **HH** = horas, **MM** = minutos

Este formato permite programar plazos semanales para determinados días de la semana.

FORMATO Tipo 2 : TIM (MM DD AA HH.MM HH.MM)



Donde : **MM** = mes, **DD** = día, **YY** = año

Este formato permite programar los plazos anuales.

Ejemplo: Si la ecuación del grupo de software **G390** es : **TIM (SA DO 07.30 13.59)**

Entonces el Grupo **G390** estará activo el **sábado** y el **domingo** desde la **07.30** de la mañana hasta **13.59**.

TENGA EN CUENTA:

- Si no se especifica ningún día, mes o año, el valor toma el significado de "Todos los días".
- Si no especifica nada, introduzca dos signos " - - ", véase el ejemplo siguiente:

TIM (-- --07.30 13.59)

- los valores de la hora de inicio y fin utilizan el formato de 24 horas (medianoche = 00.00 ... 23.59)
- El valor de la hora final 'HH.MM' DEBE ser mayor que el valor de la hora inicial.
- el valor máximo de la hora de inicio y fin es 23:59

TONE

Es el operador que permite ajustar el tono y el volumen de sirenas para grupos de zonas a través de CBE de grupo inverso.

TONE (Tono Volumen del Tono Rango de Zona (Codicion))

Dónde:

Tono = tipo de sonido en el rango 1÷33

Volumen = volumen en el rango 1÷4

Rango_de_zonas = lista de zonas en las que activar el patrón (tono y volumen) en el formato Zxxx:Zyyy

(ejemplo Z1:Z10 para indicar las zonas 1 a 10)

Programando el siguiente CBE:

TONE (10 2 Z2:Z4 (OR(Z10 G20)))

Al activar la Zona 10 o el Grupo 20, el tono 10 y el volumen 2 se ajustan para las sirenas (con el tipo de software SND) de las zonas Z2, Z3 y Z4.

EVAC

Es el operador que permite que se active una salida mediante CBE cuando se pulsa la tecla EVACUACION

OR(EVAC)

15 EJEMPLOS DE PROGRAMACION


■ OPCIONES

El siguiente ejemplo ilustra tres formas de llevar a cabo una programación sencilla, es decir, la activación del módulo de salida en respuesta a una alarma en un detector (o cualquier otro dispositivo de entrada de alarma).

OPCIÓN A	OPCIÓN B	OPCIÓN C
Dispositivo de detección de incendios LAZO 1 - detector 1	Dispositivo de detección de incendios LAZO 1 - detector 1	Dispositivo de detección de incendios LAZO 1 - detector 1
Dispositivo de salida LAZO 1 - módulo de salida 1	Dispositivo de salida LAZO 1 - módulo de salida 1	Dispositivo de salida LAZO 1 - módulo de salida 1
La ecuación del detector = (G1)	La ecuación del detector =	La ecuación del detector = (C1L1M1)
La ecuación del módulo = (G1)	La ecuación del módulo = (C1L1D1)	La ecuación del módulo =

■ EJEMPLO DE PROGRAMACION

El siguiente ejemplo ilustra un método de programación de la central para la alarma general.



El módulo de salida **C1L1M2** está asociado al grupo **G1** y se activará en caso de alarma en los detectores **C1L1D1** y **C1L1D2**.

El módulo de salida **C1L1M3** está asociado al grupo **G2** y se activará en caso de alarma en los detectores **C1L1D3** o en el módulo de entrada **L1M1**.

El módulo de salida **C1L1M4** sirve como dispositivo de alarma general; se activará en caso de alarma en cualquier dispositivo de detección de incendios (detector o módulo de entrada) del sistema, ya que todos los dispositivos de detección de incendios están asociados al grupo **G3**.

16 Apéndice B TIPOS DE ID DE MODULOS

CUADRO-1	Módulos de entrada para CONTACTOS - MAX	CBE SI/NO
MON3	ALARMA, MOD. 3 ESTADOS: C.A.=AVERIA, C.C.= AVERIA, ALARMA	SI
MON	ALARMA, MOD. 2 ESTADOS: C.A.=AVERIA, C.C.= ALARMA	SI
PULL	ALARMA, MOD. 2 ESTADOS: C.A.: AVERIA, C.C.= ALARMA	SI
NONA	NO ALARMA MOD. 2 ESTADOS: C.A.=AVERIA, C.C.= ACTIVADO	SI
STAT	NO ALARMA MOD. 2 ESTADOS: C.A.=AVERIA, C.C.= ACTIVADO.	SI
NCMN	ALARMA, MOD. 2 ESTADOS: C.C.=AVERIA, C.A.=ALARMA	SI
MTRB	AVERIA, MOD. 2 ESTADOS: C.C.=AVERIA, C.A.=AVERIA EQUIPO.	NO
MACK	SILENCIAR ZUMBADOR, MOD. 2 ESTADOS: C.A.=AVERIA, C.C.=SILENCIAR ZUMBADOR	NO
MTAC	SILENCIO SIRENAS, MOD. 2 ESTADOS: C.A.=AVERIA, C.C.= SILENCIAR SIRENAS	NO
MRES	REARME, MOD. 2 ESTADOS: C.A.=AVERIA, C.C.=REARMAR	NO
SCON	PARA MODULOS DETECTORES CONVENCIONALES MMX-2	SI
SCON2	PARA MODULOS DETECTORES CONVENCIONALES MI-DCZM Y MI-DCZRM	SI

CUADRO -2A	Módulos de salida CLIP	CBE SI/NO
CON	MODULO DE SALIDA SUPERVISADO	SI
FORC	MODULO DE SALIDA EN FORMA RELE	SI
PWRC	SE ACTIVA ANTE REARME. EN FORMA RELE.	NO
GPND	SE ACTIVA ANTE CUALQUIER ALARMA O AVERIA. EN FORMA RELE. SE DESACTIVA AL SILENCIAR ZUMBADOR	NO
APND	SE ACTIVA ANTE CUALQUIER ALARMA. EN FORMA RELE. SE DESACTIVA AL SILENCIAR ZUMBADOR	NO
GAC	SE ACTIVA ANTE CUALQUIER ALARMA. EN FORMA RELE. SE DESACTIVA AL REARMAR	NO
GAS	SE ACTIVA ANTE CUALQUIER ALARMA. SUPERVISADO. SE DESACTIVA AL REARMAR	NO
TPND	SE ACTIVA ANTE CUALQUIER AVERIA. EN FORMA RELE. SE DESACTIVA AL SILENCIAR EL ZUMBADOR	NO
GTC	SE ACTIVA ANTE CUALQUIER AVERIA. EN FORMA RELE. SE DESACTIVA AL REARMAR	NO
GTS	SE ACTIVA ANTE CUALQUIER AVERIA. SUPERVISADO. SE DESACTIVA AL REARMAR	NO
TRS	SE ACTIVA ANTE CUALQUIER AVERIA. EN FORMA RELE. SE DESACTIVA SOLO SI SE REPONE LA AVERIA MAS REARME. CON SOLO REARME NO SE DESACTIVA	NO
ZDIS	SE ACTIVA ANTE ANULADO DE CUALQUIER ZONA O PUNTO. EN FORMA RELE. SE DESACTIVA CUANDO NO HAY ANULADOS	NO
REM	ACTIVADO REMOTAMENTE. SUPERVISADO,	NO
REMC	ACTIVADO REMOTAMENTE, EN FORMA RELE	NO
SND	SIRENA SE ACTIVA POR EVACUACIÓN Y COMO ALARMA GENERAL ES SILENCIABLE.	NO
GSND	SIRENA DE LAZO CONFIGURABLE MEDIANTE CBE	SI
GSTR	FLASH DE LAZO CONFIGURABLE MEDIANTE CBE	SI
STR	FLASH SE ACTIVA POR EVACUACIÓN Y COMO ALARMA GENERAL ES SILENCIABLE.	NO

Notas

Notas

Sistemas contra incendios IAS MORLEY de Honeywell

(Pittway Tecnologica, S.r.l.)

Via Caboto, 19/3

34147 Trieste, Italia

M-167.2-SERIE-MA-ES / 11.2021

Reservado cambios técnicos

© 2021 Honeywell International Inc.

Honeywell

MORLEY  **IAS**
FIRE SYSTEMS